



Насос электрический «MB50/12» Инструкция по эксплуатации – Гарантийный талон

Электронасос для накачивания матрасов, пляжных игрушек и т.п. изделий. Подходит для большинства стандартных клапанов. С помощью этого насоса можно как накачать воздух, так и выкачать его. Компактность, небольшой вес и возможность подключения к бортовой сети автомобиля или катера делают эту помпу незаменимой в случаях, когда требуется часто наполнять и «спускать» надувное изделие.

Напряжение питания: 12 В.

Производительность: 400 л/мин.

Максимальное давление: 40 mbar.

Потребляемый номинальный ток: 5 А.



Для накачивания воздуха:

Подсоедините выпускной патрубок насоса № 1 к изделию, которое требуется накачать. Подключите электрический шнур к источнику постоянного тока напряжением 12 В. Включите насос тумблером, расположенным в торцевой части корпуса электромотора, накачайте изделие, отключите насос.

Не допускайте работы насоса с перегрузкой. Насос способен развить давление до 40 мБар. Попытка создать с его помощью большее давление путем длительной работы насоса приведет к перегрузке электродвигателя и его повреждению. Не допускайте непрерывной работы насоса более 15 минут подряд. Нормальный режим работы насоса – 15 минут работа, 15 минут – остывание.

Для выкачивания воздуха:

Воспользуйтесь дополнительным диском с патрубком под шланг, поставляемым в комплекте с насосом. Оденьте диск с патрубком на впускной патрубок насоса № 2, подсоедините патрубок к клапану изделия, из которого требуется выкачать воздух. Включите насос тумблером, расположенным в торцевой части корпуса электромотора, удалите воздух из изделия, отключите насос. Не допускайте работы насоса с перегрузкой. Насос не способен создать значительное разрежение. Не допускайте непрерывной работы насоса более 15 минут подряд. Нормальный режим работы насоса – 15 минут работа, 15 минут – остывание.

ВНИМАНИЕ! Открывайте клапаны изделия перед наполнением его воздухом.

ВНИМАНИЕ! Не используйте насос дольше 15 минут подряд, делайте 15-минутные остановки, чтобы насос мог остыть.

ВНИМАНИЕ! Не удлиняйте провод питания насоса! Выход из строя насоса с удлиненным кабелем питания не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Во время работы насоса следите, чтобы патрубки забора воздуха были свободны от посторонних предметов. Оберегайте насос от попадания в него вместе с засасываемым воздухом влаги, песка и т.п. предметов.

Гарантийный срок на насосы Bravo составляет 1 (Один) год с момента покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при условии соблюдения приведенных правил эксплуатации, наличии неповрежденных пломб (фабричных наклеек) и отсутствии на изделии следов механических повреждений и перегрева. Для получения гарантийного обслуживания обязательно предъявление кассового чека вместе с настоящей инструкцией - гарантийным талоном.

Модель насоса.....

Покупатель.....

Дата покупки.....

С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Место печати продавца