

Клеи и герметики Sikaflex®

Общие рекомендации по нанесению

Материалы серии **Sikaflex** обладают различной консистенцией (от самовыравнивающихся до тиксотропных), что определяет необходимость грамотного выбора инструментов для их нанесения. Настоятельно рекомендуем использовать качественные ручные, электрические или пневматические пистолеты для нанесения материалов **Sikaflex**. Не пытайтесь выдавить содержимое картриджа подручными средствами – отверткой, палкой и т.п. Тем самым вы с большой вероятностью повредите подвижное доннышко картриджа. Многие составы, такие как **Sikaflex 291, 292, 295** и другие, обладают высокой вязкостью – извлечь содержимое их картриджа возможно только при помощи прочного и обладающего значительным усилием пистолета для герметиков. Дополнительное усилие может понадобиться в начальной стадии работы с картриджем для «страгивания» подвижного доннышка (поршня) картриджа. По возможности используйте открытый картридж до конца, поскольку герметик со вскрытой упаковкой быстро и безвозвратно полимеризуется. Неполимеризовавшийся герметик можно удалить салфеткой, смоченной в уайт-спирите. Полимеризовавшийся герметик может быть удален только механическим путем. Не используйте для очистки воду – влага ускоряет процесс полимеризации полиуретановых составов.

Подробные рекомендации по работе с полиуретановыми составами **Sikaflex** приведены в специальном руководстве.

«Мореман» (495) 921-33-62, www.moreman.ru

Клеи и герметики Sikaflex®

Общие рекомендации по нанесению

Материалы серии **Sikaflex** обладают различной консистенцией (от самовыравнивающихся до тиксотропных), что определяет необходимость грамотного выбора инструментов для их нанесения. Настоятельно рекомендуем использовать качественные ручные, электрические или пневматические пистолеты для нанесения материалов **Sikaflex**. Не пытайтесь выдавить содержимое картриджа подручными средствами – отверткой, палкой и т.п. Тем самым вы с большой вероятностью повредите подвижное доннышко картриджа. Многие составы, такие как **Sikaflex 291, 292, 295** и другие, обладают высокой вязкостью – извлечь содержимое их картриджа возможно только при помощи прочного и обладающего значительным усилием пистолета для герметиков. Дополнительное усилие может понадобиться в начальной стадии работы с картриджем для «страгивания» подвижного доннышка (поршня) картриджа. По возможности используйте открытый картридж до конца, поскольку герметик со вскрытой упаковкой быстро и безвозвратно полимеризуется. Неполимеризовавшийся герметик можно удалить салфеткой, смоченной в уайт-спирите. Полимеризовавшийся герметик может быть удален только механическим путем. Не используйте для очистки воду – влага ускоряет процесс полимеризации полиуретановых составов.

Подробные рекомендации по работе с полиуретановыми составами **Sikaflex** приведены в специальном руководстве.

«Мореман» (495) 921-33-62, www.moreman.ru