



+7(495) 921-33-62, www.moreman.ru

Указатели уровней жидкостей и датчики «Мореман» - инструкция по установке

1. Просверлите отверстие (II) диаметром 52 мм в месте установки указателя. Убедитесь, что пространства под плоскостью установки достаточно для размещения корпуса указателя и подключаемых к нему кабелей.
2. Установите уплотнительное кольцо (III) на корпус указателя и установите указатель (IV) в отверстие, закрепив его резьбовой гайкой (I).
3. Подключите кабели в соответствии со схемой (VIII – см. оригинальную инструкцию), где Ground – масса (минусовой провод), Sensor Signal – сигнал от датчика уровня (черный провод на датчике), Red light – подсветка шкалы красного цвета, Yellow light – подсветка шкалы желтого цвета.
Внимание! Если прибор подключается к сети 12 В, питание должно быть подключено к клемме № 1, если напряжение сети 24 В – к клемме № 2. Если на вашей версии прибора клеммы № 2 нет, это означает, что он рассчитан на универсальное питание 10-32 В, поданное на клемму № 1. Внимание! Неправильное подключение питания может вывести прибор из строя!
4. Клеммы 4 и 5 предназначены для подачи питания на подсветку прибора. Клемма № 4 – красная подсветка, клемма № 5 – желтая.
5. Размеры клемм для подключения 6,3х0,8 мм. Клеммы приобретаются самостоятельно.
6. Синий провод датчика уровня подключается к отрицательному (-) проводу источника питания, если датчик имеет красный провод, он подключается к положительному проводу питания (+).